

765 THERMO-TATTOOS

Die smarte Alternative zur Schablone



THERMO-TATTOOS – WIRTSCHAFTLICH, SAUBER, LANGLEBIG

Ob Parkplatzlinien, Verkehrszeichen, Buchstaben, Ziffern, Symbole, Piktogramme oder individuelle Sondermotive: Unsere hochwertigen Thermo-Tattoos liefern rekordverdächtig schnelle und saubere Markierungsergebnisse. Ohne den Einsatz von Schablonen. Ohne zeitaufwändiges Abkleben.

Die vorgefertigten, thermoplastischen Bodenmarkierungen lassen sich bequem und mühelos mit dem Starkbrenner (119 kW) aufbringen und garantieren exzellente Haftung, Haltbarkeit und Farbstabilität. Dafür einfach den Untergrund reinigen, Thermo-Tattoo positionieren, mit dem Gasbrenner erhitzen, ggf. mit Nachstreumittel abstreuen – fertig!



ÜBERZEUGENDE VORTEILE



**Mehr Sichtbarkeit,
Orientierung und
Sicherheit**



**Schnelle Verarbeitung
und Begehrbarkeit
(ca. 10 Minuten)**



**Hohe Verschleißfestigkeit
und Beständigkeit**

THERMO-TATTOOS FÜR JEDEN BEDARF



Buchstaben einzeln von A – Z
H: 150 mm, Art.: 765150A - 765150Z
H: 200 mm, Art.: 765200A - 765200Z
Farbe: RAL 9016



Zahlen einzeln von 0 – 9
H: 150 mm, Art.: 7651500 - 7651509
H: 200 mm, Art.: 7652000 - 7652009
Farbe: RAL 9016



Parkplatzlinien
Maße: 100 x 1.000 mm
Art.: 7650013
Farbe: RAL 9016



Parkplatzlinien Rolle
Maße: 100 x 5.000 mm
Art.: 7650012
Farbe: RAL 9016



Fußgänger Industrie
Maße: 280 x 750 mm
Art.: 7650014
Farbe: RAL 9016



Behindertenparkplatz
Maße: 700 x 1.000 mm
Art.: 7650002
Farbe: RAL 9016



Fahrrad
Maße: 500 x 700 mm
Art.: 7650008
Farbe: RAL 9016



E-Auto
Maße: 1.300 x 1.000 mm
Art.: 7650015
Farbe: RAL 9016



Richtungspfeil geradeaus
Länge: 5.000 mm
Art.: 7650003
Farbe: RAL 9016



Sondermotive
(z. B. Ihr Logo)
auf Anfrage



Absolutes Halteverbot
Ø 1.000 mm, Art.: 7650010
Ø 1.500 mm, Art.: 7650011

Weitere RAL Farbtöne
auf Anfrage möglich

PASSENDES ZUBEHÖR



759 Kronalux®
Nachstreumittel
und 1K-Grundierung



Empfehlung: Starkbrenner (119 kW) mit Hochdruckschlauch und 4-Bar-Regler

BEFAHRBAR NACH WENIGEN MINUTEN

Das brauchen Sie:

- + Starkbrenner (119 kW) mit Hochdruckschlauch und 4-Bar-Regler
- + Besen
- + Kreide
- + Grundierung und Nachstreumittel

So einfach geht's:

1. Markierungsbereich mit Kreide kennzeichnen (Umriss).
Achtung: Zu markierende Fläche muss sauber und völlig trocken, staub- und fettfrei sein.
2. Untergrund bei Kälte und Nässe vorwärmen bzw. -trocknen.
3. Grundierung auftragen und ablüften lassen.
4. Thermo-Tattoo auf der markierten Fläche positionieren.
5. Mit dem Gasbrenner ganzflächig erhitzen (bis sich an der Oberfläche Blasen bilden).
6. Optional: Mit Nachstreumittel abstreuen und mit dem Besen reinigen.
7. Haftung des Thermo-Tattoos mit einem spitzen Gegenstand prüfen.

