

Kupfer-Patina



Grundfarbe in 2 Lagen auftragen.



Aktivator mit Pinsel, Schwamm, Walze etc. fleckig aufbringen.



ca. 30 Minuten warten bis der Grünspan sichtbar wird.



Je nach gewünschten Effekt, den Vorgang 2 - 3 mal wiederholen.



Gegen Abfärben oder zum Schutz im Außenbereich lackieren.

